



DESINCRUSTANTE 500

REMOVEDOR QUIMICO DE INCRUSTACIONES CALCIGENOS

DESINCRUSTANTE 500 Es un limpiador especialmente compuesto de ácido líquido con un poderoso inhibidor de corrosión. Se diluye conforme a las sugerencias que se hacen mas adelante, según sus diferentes usos , figurando entre ellos:

- *Remover cemento, cal o concreto de equipos metálicos, maquinarias, mezcladoras de hormigón, moldes, palas.
- *Limpiar obras de mampostería, viejas o nuevas , obra limpia, azulejos, porcelana, piedras, bloques de concreto.
- *Remover excesos de mortero de ladrillos o cerámica.
- *Limpiar radiadores y sistemas de enfriamiento.
- *Limpiar máquinas de lavar loza.
- *Cortar capas de aceite Diesel.

- Económico: Una mínima dilución de **DESINCRUSTANTE 500** confiere implacable fuerza de remoción y limpieza.
- Efectivo: Acción rápida e inofensiva a superficies pintadas y terminadas, siempre que se use en soluciones.
- Poderoso: Disuelve todos los carbonatos que sostienen las incrustaciones : los sulfatos , hierro, calcio y otras materias insolubles se desprenden al ser tratados.
- Ahorra tiempo: El agente humectante especial que contiene, hacen una sola operación de limpieza. Elimina la necesidad de Neutralizar. Lave y enjuague.

DESINCRUSTANTE 500 Remueve el cemento de superficies metálicas sin dañar la pintura. Remueve manchas en el cemento.

También se recomienda para limpiar: algas, depósitos de minerales, escoria, mezcla, cemento, sedimentos de limo, yeso.

PARA LIMPIAR MAMPOSTERIA, PIEDRAS O CONCRETO:

Humedezcase primero con agua la superficie y aplíquese una dilución de 1 litro de **DESINCRUSTANTE 500** en 1 parte de agua. Con un trapo, estopa, cepillo o brocha. Dejesse pasar 5 a 10 minutos para que tenga lugar la reacción y luego remuevase el cemento ablandado, aplicando seguidamente agua en abundancia.

PARA LIMPIAR CEMENTO, CAL O CONCRETO EN EQUIPOS DE METAL:

Diluyase una parte de **DESINCRUSTANTE 500** en 2 a 4 partes de agua. Quitese primero las porciones flojas o blandas del mortero o cemento de la superficie. Aplíquese el **DESINCRUSTANTE 500** así diluido usando una manguera, un cepillo , brocha de cerda rígida o un rociador. El **DESINCRUSTANTE 500** no deberá permenecer en el recipiente o

rociador mas tiempo del absolutamente necesario. Dejese que el limpiador haga su trabajo en la superficie que se esta limpiando, durante un lapso de de 5 a 10 minutos , luego enjuáguese con abundantes cantidades de agua y remuévase el material ablandado.

Cuando los depósitos de cemento o mortero sean muy gruesos puede usarse una solución mas concentrada.

Un cepillo rígido ayudara a la remoción del material.

PARA LIMPIAR MEZCLADORAS DE HORMIGON:

Para ser aplicado en el interior de un mezclador, diluirse 1 parte de **DESINCRUSTANTE 500** en 5 a 10 de agua, introdúzcase la solución en la mezcladora y pongase ésta a funcionar, a fin de que se limpie. Es conveniente agregar roca dura o grava que serán útiles para aflojar el cemento, la cantidad de solución requerida dependerá del tamaño de la mezcladora, sugerimos la cantidad de 50 galones de 100 % su forma diluida , para una mezcladora de 64 yardas cúbicas.

Después que el material se haya ablandado suficientemente, enjuáguese con agua abundante y drenese.

La parte exterior de las mezcladoras de concreto tambien puede limpiarse fácilmente con el limpiador, **DESINCRUSTANTE 500** aplicándolo de acuerdo con las anteriores instrucciones ,

PARA LIMPIAR RADIADORES Y SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO:

Drenese el sistema de enfriamiento totalmente y aprietese todas las conexiones de manguera. Introduzcase $\frac{1}{4}$ de galón de **DESINCRUSTANTE 500** al radiador y llenese con agua, ponga a funcionar el motor a una velocidad moderada hasta que la temperatura llegue un poco mas de lo normal del funcionamiento del vehículo. Esta operación debe durar aproximadamente entre 10 a 20 minutos , lo cual depende de la condición en que se encuentra el sistema de enfriamiento. Luego drenese la solución y enjuaguese bien con agua. Una pistola a presion, que expulsa una mezcla de aire y agua es lo mas efectivo.

El enjuague deberá hacerse al revés del ciclo normal de circulación de agua en el sistema de enfriamiento. Evite que la solución entre en contacto con alguna superficie pintada del carro o camión o con las partes cromadas.

PARA LIMPIAR MAQUINAS DE LAVAR LOZA:

Quítese, mediante raspado, todos los residuos de alimentos o materias extrañas de la superficie. Añada un galón de **DESINCRUSTANTE 500** para cada 20 galones de capacidad de la máquina y permítase que la máquina trabaje por unos 40 minutos. Use guantes de goma y vuélvase a quitar mediante raspado, cualquier partícula adherente. Póngase la máquina nuevamente a funcionar durante 10 minutos, drénese y enjuague minuciosamente.

ADVERTENCIA:

-Dañino si se ingiere.

-No aplique esta fórmula a superficies de aluminio.

-Después de usar **DESINCRUSTANTE 500** en cualquier superficie de metal, enjuáguese con abundante agua y jabón u otro material alcalino para asegurarse de que todo ácido ha sido neutralizado.

-Evítese el contacto con la piel y los ojos. En caso de que esto suceda lávese y enjuáguese rápidamente y repetidas veces con agua. Aplique una solución de ácido bórico.

ANTIDOTO:

Externo: Quítese el ácido suavemente, luego aplíquese agua en abundancia en la región afectada, usando bastante jabón, luego cúbrase con magnesia húmeda o Bicarbonato de Sodio.

Interno: Tome una cucharadita o mas de Magnesia, creta (tiza), caliza pulverizada o pedacitos de jabón suavizados con agua, leche, clara de huevo crudo; llámese al médico.

Ojos: Evite todo contacto con los ojos. En caso de contacto, aplíquese agua abundante durante un lapso de por lo menos 15 minutos y llámese al médico.